

Poseidon2 4002 MANUÁL



Bezpečnost práce

Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit se dále uvedenými požadavky na bezpečnost provozu a údržbu zařízení.

Kryt zařízení nesmí být sejmut, pokud jsou vývody kontaktů relé připojeny k síti!

Pokud nebude zařízení užíváno způsobem, jaký doporučuje výrobce, může dojít k porušení ochrany, kterou zařízení poskytuje!

Napájecí zásuvka nebo místo odpojování zařízení od zdroje elektrické energie musí být volně přístupné!

Zařízení nesmí být nadále používáno zejména pokud:

- Je viditelně poškozeno
- Řádně nepracuje
- Uvnitř zařízení jsou uvolněné díly
- Bylo vystaveno déletrvající vlhkosti, nebo zmoklo
- Bylo nekvalifikovaně opravováno neautorizovaným personálem
- Napájecí adaptér, nebo jeho přívodní šňůra je viditelně poškozena
- Použije-li se zařízení jiným než určeným způsobem, může být ochrana poskytovaná zařízením narušena.
- Vypínač nebo jistič a prostředky nadproudové ochrany musí byt součástí nadřazeného konstrukčního celku.

Výrobce za zařízení odpovídá pouze v případě, že je napájeno dodaným, nebo odsouhlaseným napájecím zdrojem.

V případě jakýchkoliv problémů s instalací a zprovozněním se můžete obrátit na technickou podporu:

HW group s.r.o. http://www.hw-group.com email: support@HWg.cz

U Pily 3, 143 00 Praha 4 Tel. +420 222 511 918

Pro kontakt na technickou podporu si připravte přesný typ vašeho zařízení (naleznete na výrobním štítku) a znáte-li, rovněž verzi firmware (viz dále).



První kroky

1) Připojení kabelů

- Otočte krabičku a poznamenejte si MAC adresu zařízení, uvedenou na štítku z boku zařízení.
- Nastavte přepínače <u>DIP1=Off</u>, <u>DIP2=Off</u>.
- Připojte Poseidon do sítě Ethernet (přímým kabelem do Switche, kříženým do PC) port RJ-45
- Připojte napájecí adaptér do sítě a zapojte jej do napájecího konektoru Poseidon
- Rozsvítí se zelená kontrolka POWER
- Pokud je v pořádku připojení do sítě Ethernet, měla by se o chvíli později rozsvítit kontrolka <u>LINK</u> (zelená) a nadále pohasínat během přenosu dat do Ethernetu (signalizace Activity).

2) Nastavení IP adresy - UDP Config

Program **UDP Config** - hlavní adresář na přiloženém CD (verze pro Windows i Linux). Program lze stáhnout na <u>www.HW-group.com</u> <u>Software</u> -> <u>UDP Config</u>.

- Kliknutím na ikonu spusťte program UDP Config automaticky vyhledá připojená zařízení
- Automatické hledání funguje pouze v lokální síti.
- Jednotku Poseidon identifikujete podle MAC adresy (uvedena na štítku zespodu zařízení).
- Poklepáním na MAC adresu zařízení otevřete dialogové okno základních nastavení zařízení.

HW gra	Version: 4.9.1 .com Config utility fo	HW ; www.hw-group. or the HW group de	group com wices Free Gateway:	k settings — 192.168.2.1 255.255.25 192.168.1.2	? ∆bout 2.0 253
)evice list: MAC	Name	IP	Device type	Port	Parameters
00:04:59:01:E0:3C	riano	80.250.21.88	IP Watchdog lite	99	TCP setun=Y, DHCP=N
00:0A:59:00:BB:91	kotelna	193.179.198.213	iDo 5.15 Net	0	TCP setup=N, DHCP=Y
00:0A:59:00:B5:7D	Poseidon 3268 online	80.250.21.92	Poseidon model 3268	80	TCP setup=Y, DHCP=N
00:0A:59:00:B2:A0	Rack modrany	193.179.198.212	Poseidon model 3262	80	TCP setup=Y, DHCP=N
00:0A:59:10:20:36	HWg-STE	80.250.21.93	HWg-STE	80 TCP setup	TCP setup=N, DHCP=N
00:0A:59:00:B4:A0		192.168.1.63	Unspecified device	23	TCP setup=Y, TEA=N, NVT=Y
00:0A:59:03:10:52	Poseidon 2251 online	80.250.21.89	Poseidon model 2251	80	TCP setup=Y, DHCP=N
00:0A:59:00:B8:0D	Damocles MINI online	80.250.21.87	Damocles model MINI	80	TCP setup=Y, DHCP=N
00:0A:59:03:1A:16	Poseidon 4002	<u>192.168.1.77</u>	Poseidon 4002	80	TCP setup=Y, DHCP=N
00:0A:59:03:14:34	Possidon 1250 online	80.250.21.84	Poseidon model 1250	80	TCP setup=Y
00:0A:59:03:19:CA		<u>192.168.1.96</u>	Poseidon 4001	80	TCP setup=Y, DHCP=Y
00:0A:59:03:19:89		100 100 1 05	4001	80	TCP setup=Y, DHCP=N
00:0A:59:03:19:A0	Poseidon 4001	Dvoiklik n	ro ^{1 4001}	80	TCP setup=Y
00:0A:59:03:19:9A		detail	h 4001	80	TCP setup=Y
00:0A:59:03:14:5B	Damocles 2404		s model 2404	80	TCP setup=Y, DHCP=N
00:0A:59:03:0E:41	Poseidon 3265	80.250.21.85	Poseiden model 3265	80	TCP setup=Y, DHCP=N
00:0A:59:00:B9:95	Poseidon 3262	80.250.21.90	Poseidon model 3262	80	TCP setup=Y, DHCP=N
OO OF TO OF OO TH		172.20.192.110	PortStore4	80	TCP setup=Y, DHCP=N

První kroky

Nastavte síťové parametry zařízení

- IP adresa / HTTP Port (standardně 80)
- Masku vaší sítě
- IP adresu Gateway (brány) vaší sítě
- Název zařízení (volitelný parametr)

Uložte nastavení tlačítkem **Apply Changes** (ulož změny)

etails		
Name: Poseidon 4002	IP address: 192.168.1.77	Port: : 80
🥭 Open in WEB Browser	Enable DHCP	
Aask:	MAC:	
255.255.252.0	00:0A:59:03:1A:16	
àateway:	FW version:	
192.168.1.253	2.0.4	
- 🔲 Enable IP access filter	Device type:	
IP filter value:	Poselaon 4002 (26)	
0.0.0.0	Supported	
IP filter mask:	Joapported	
0.0.0.0	Enable NVT	
	Enable TCP setup	<u>O</u> pen
Default values	🔲 Enable TEA authorisa	tion
🥢 Load <u>d</u> efaults		
	Check if new IP addr	ess is empty
X Cancel	C Apr	oly changes

Pro nastavení IP adresy lze také použít programy:

UDP Config verze pro Linux

Důležité:

- Pro uvedení zařízení do defaultního stavu zahýbejte několikrát DIP1 do 5 sekund po zapnutí.
- Dokud je DIP2=On, není možné uložit žádnou změnu konfigurace. Nastavte DIP2=Off pro změnu IP adresy.

První kroky

4) WWW stránka zařízení

- Možnosti otevření WWW stránky:
 - Zadejte IP adresu zařízení v okně prohlížeče
 - 。 Klikněte na IP adresu v program UDP Setup

UPP Config 2.3.0 for HW group products (www.hw-group.com) Yerion: HW group 2.30 www.hw-group.com 2.30 www.hw-group.com 2.30 www.hw-group.com Device lat: Config uith/for the HW group MAC Name 192:185.5114 Freedows: 192:185.5114 Freedows: Show detail settings of device... Open in WEB Browser (port 80) Open TCP Setup (telnet on port 99) Load default values

Web zařízení

- General: Náhled aktuálních hodnot
- General setup: IP adresa, DNS, bezpečnost (jméno/heslo)
- SNMP: Nastavení SNMP / SNMP Trapů (porty a příjemci poplachů)
- Email: Email server, parametry, příjemci a test odeslání
- GSM: Nastavení lokálního GSM modemu / vzdálenou SMS-GW
- Log & Time: Parametry času, NTP server
- Portal: Konfigurace připojení do vzdáleného portálového systému
- Sensors: Pojmenování zařízení, vstupů a sledování stavů
- Inputs: Ovládání DI vstupů, pojmenování, parametry alarmů
- Ovládání DO výstupů, pojmenování, lokální mód
- System: Upgrade FW, uložení konfigurace atd..

		DIP2	= ON	x/+;			
Firefox T	Neize m	ienit na	staveni po s	siu			. D X
👽 Poseidon2 3268	+						
192.168.2.33/general.xml				।	🗙 🔻 [👌 🔻 God	gle 🔎 38m	n O a
	Poseidon2	4002	2	HW Security	Protection En	abled GENERA	.L
Ŵ	Dry Contact Inp	outs		Relay	Outputs		
Poseidon	Name ID	Curren Value	t Alarm Alert	Name	ID Cu	rrent Mode alue	
	Binary 1 1	0(Off)	Active if on	BinOut :	1 151 0(Off) Manual	
General	Binary 2 2	0(Off)	Active if on	BinOut 2	2 52 0(Off) Manual	
General	Binary 3 3	0(Off)	Disabled	BinOut 3	3 15 0(Off) Manual	_
General setup	Binary 4 4	1(On)	Disabled	BinOut 4	4 154 0(Off) Manual	
	Binary 5 5	0(Off)	Disabled		\sim		
SNMP	Binary 6 6	0(Off)	Disabled				~
	Binary 7 7	0(Off)	Disabled	(LI ž iv	otoloky da	finovoná imána	
Email	Binary 8 8	0(Off)	Disabled			inovana jinena	
	Binary 9 9	0(Off)	Disabled	D	l vstupů a	i DO výstupů	
GSM	Binary 10 10	0(0ff)	Disabled				
	Binary 11 11	0(Off)	Disabled				_
Log & Time	Binary 12 12	0(Off)	Disabled			X: I	
Portal	Hodnoty pro p	oplach	Disabled		A	mimo rozsah	
Sensors	Sensors		_ \				
Inputs	Name	ID	Current Value	Safe Range	Hysteresis	Alarm Alert	
Outputs	Sensor 240	47636	11.7 % RH	10.0 60.0	0.0	Email and SNMP trap	_
System	Sensor 241	53270	13.2 % RH	10.0 60.0	0.0	Email and SMS	
	Sensor 242	56342	10.4 [%] RH	10.0 60.0	0.0	EMAIL	
	Sensor 243	65285	0 %	0.0 100.0	0.0	SNMP trap	
		11496	31.1 °C	10.0 60.0	0.0	Disabled	
Reload values every	MIB soubor pro	7130	27.3 °C	10.0 60.0	0.0	Disabled	_
10 [s] Stop Values reloaded 493	SNMP software	202	32.6 °C	10.0 60.0	0.0	Disabled	-

General setup Jméno zařízení, například Poseidon2 4002 GENERA "First floor 1" Access Filter Poseidon IP Address Value 0.0.0.0 Poseidon2 4002 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 SNMP **Network Settings** General IP Address: Submask: Gateway: Primary DNS: 192.168.6.6 General setup Other settings and information 192.168.6.1 SNMP Display temperature in: HW Security Protection: Celsius [°] ✓ Disabled 192.168.1.253 Email HTTP Port: TCP Telnet Setup: DHCP Client: 80 99 GSM ~ Log & Time Portal Read Only: Read Only + Outputs: Read and Write: Sensors Inputs Outputs System Tři úrovně hesel, pro Apply Changes zabezpečení zařízení.

SNMP

	Poseidon2 4002	SNMP
	General SNMP Settings SNMP Acc	ess
Poseidon	SNMP Port: 161 Commu public	nity Read Write Enable
General		
General setup	SNMP Trap Destinations	
Email	Destination Community IP Addre A. public 192.168.1.242 B.	ss Port Enable 163 ✓
GSM	C. D.	
Log & Time	E	
Portal	MIB II System Group	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sensors	SysContact: support@HWgroup.cz	
Inputs	SysName: Poseidon2 4002 SysLocation: Home	
Outputs		
System		
		5 příjemců pro SNMP Trapy
Apply Changes		

Email



Periodic Status Settings

Periodical Status

Když je zapnutý, odesílá email o stavu zařízení s nastavenou periodou. Například každých 24 hodin (1440 minut).

Alarm reminder

Když je zapnutý, připomíná s nastavenou periodou, že je zařízení ve stavu Alarm. Například každých 15 minut.

Zkontrolujte pro odeslání Emailu

- 1) Správnou IP adresu na IP Gateway
- 2) DNS server v nastavení sítě
- 3) SMTP server a jeho port
- Zapnutou autentizaci a správné jméno a heslo
- Vypnutý Spam filter v emailové schránce

POZOR: Změnu konfigurace je nutné potvrdit tlačítkem Apply Changes.





Log & Time



Portal



Nastavení komunikace z portálem pomocí protokolu HWg-Push. Poseidon2 je aktivní a sestavuje komunikaci periodicky, nebo a při každé změně hodnoty senzoru o více, než je nastavená hodnota AutoPush.

1(On)

V zařízení je předvyplněno spojení na portál www.SensDesk.com

Comm Monitor 1

Konfigurace AutoPush

Poseidon2 se připojí ihned na portál a oznámí změnu hodnoty senzoru, při každé změně hodnoty senzoru o více, než je nastavená hodnota AutoPush.

Jedná se pouze o nastavení komunikace, mezi Poseidon2 a online portálem. Hodnoty lokálních alarmů se nastavují v portálu.

Zkontrolujte pro připojení na portál

- Správnou IP adresu IP Gateway 1)
- 2) DNS server v nastavení sítě.
- Správně nastavenou Server 3) Address portálu.

Po připojení senzorů, nebo změně senzorů v jednotlivých RJ11 portech, je třeba znovu provést detekci senzorů.





TIP

Inputs

Poseidon2 4002 INPUTS Dry Contact Inputs Pose Out of Safe Out of Safe Delay Name Current Value Alarm State Range SNMP Trap Range Email & SMS Binary 1 Active if on 🗸 0(Off) 5 General Binary 2 Active if on 🗸 0(Off) 5 ~ ~ ~ Binary 3 Disabled V 0(Off) 0 General setup Binary 4 Disabled V 4 1(On) 0 Binary 5 SNMP 0(Off) Disabled V 0 $\mathbf{\sim}$ Binary 6 0(Off) Disabled 0 6 Email Binary 7 0(Off) Disabled \sim 0 Binary 8 0(Off) Disabled V 8 0 GSM Disabled Binary 9 ٩ 0(Off) $\overline{}$ 0 Binary 10 0(Off) Disabled $\overline{}$ 0 Log & Time Disabled V Binary 11 0(Off) 0 Disabled V Binary 12 0(Off) 0 Portal Comm Monitor 1 Disabled \sim 0 ✓ ✓ Sensors Λ Λ Inputs Vložte jméno DI vstupu, **REAKCE NA DI vstupy: STAV ALARM KONTAKTU:** Outputs které bude vypsáno do Disabled • Active if On • Emailu, SMS nebo do System Alarm při sepnutém Odešle SNMP Trap SNMP Trapu. • kontaktu (1 = On)Odešle Email • Active if Off Odešle SMS . Alarm při rozepnutém Apply Changes kontaktu (0 = Off) • Disabled Žádný stav Alarm





Manuál pro rodinu Poseidon

Podrobný popis nastavení a všech záložek nastavovacího rozhraní najdete v manuálu "**Rodina Poseidon**". Viz WEB nebo instalační CD.

- . .

Poseidon2 4002 - manuál

Outputs

	Poseidon2 4002
Dessiden	Zvolte režim výstupu Relay Outputs
Puseluuli	Name ID Current Output Control Triger Depend on Value Value
General	BinOut 1 151 0(Off) Manual OLocal Cond. On if value higher than Trigger V 25 Temperature Ind(36124) V
General setup SNMP	BinOut 2 152 0(Off) [©] Manual OLocal Cond. On if value equal to Trigger ▼ 1 Comm Monitor 1(123) ▼
Email	BinOut 3 153 1(On) OManual Change to Off Change to Off
Log & Time	BinOut 4 154 0(Off) OManual Change to On Local Cond. Local Condition mode:
Portal Sensors	Manual mode: Spínání výstupu podle hodnoty nastaveného senzoru.
Inputs Outputs 	Ovládání výstupu přes WEB nebo M2M protokoly.
System	
Apply Changes	

Režim výstupu:

A) Manual

Výstup lze ovládat z webového rozhraní, nebo z vnějšku programu pomocí M2M protokolů. Výstup nelze použít ve funkci "Termostat" - lokální podmínka.

B) Local Condition

Výstup <u>nelze ovládat</u> z webu, je řízen podmínkou. Pro všechny M2M protokoly je výstup pouze pro čtení. Pro spínání používá hysterezi zadanou v nastavení senzoru.

Výstup nelze vzdáleně ovládat.

- On if any alarm
 Výstup = On, když je alespoň jeden vstup nebo senzorů ve stavu Alarm.
- On if value equal to Trigger
 Výstup = On, když je hodnota vybraného senzor rovná "Target value".
- On if value higher than Trigger
 Výstup = On, když je hodnota vybraného senzor větší než "Target value".
- On if value Lower than Trigger
 Výstup = On, když je hodnota vybraného senzor menší než "Target value".
- Dependent On senzoru / vstup pro který platí podmínka.

System

	Poseidon2 4002	System
Poseidon	Communication Monitor	Které protokoly a za jaký čas bude hlídat monitor komunikace.
General	SNMP: Time: 0 [s]	Nahraita da Bassidan2 XML agubar
General setup	Configuration	s konfigurací z PC.
SNMP		
Email	Save Configuration:	Download
GSM		
Log & Time	System	
Portal	Uptime: 2 days,0hours, 15minute	AS Restart Device
Sensors	Factory Default:	Set Default Config
Inputs	Device FirmWare: 1.0.12	Update FW
Outputs System		
Apply Changes		Nahrání nového FirmWare do zařízení z PC.

Configuration

- Download stažení konfigurace ze zařízení do PC a z PC do zařízení.
- **Upload** nahrání konfigurace z PC do zařízení.

System

- Restart Device Reset zařízení přes WEB rozhraní.
- Set Default Config Obnovení továrního nastavení.
- Upgrade FW Nahrání nového firmware do zařízení.

POZOR: Změnu konfigurace je nutné potvrdit tlačítkem Apply Changes.

Communication Monitor

Funkce ovládá virtuální DI vstup, který najdete v **Inputs** jako "Com Monitor 1" s ID 123.

Pokud neproběhla v nastaveném čase komunikace vybranými protokoly, nastaví se "Com Monitor 1" = 0 (Off).

Funkce slouží například k odeslání varovného emailu ve chvíli, kdy Poseidon2 přestane být pod periodickým SNMP nebo SCADA dohledem.

HWg-PDMS

Windows aplikace logování dat do vnitřní databáze ze všech zařízení HW group.

Aplikace funguje na pozadí (NT service). Data ze zařízení přijímá přes http, ale také přes email.

Data lze exportovat přes XML nebo automaticky ukládat do MS Excel.

HWg-PDMS 2.1.7 - Logged in user	
<u>File Edit View T</u> ools <u>H</u> elp	
Status Device List Sensor List	
Poseidon & Damocles Monito Overview:	
90	Periodic XLS Reports:
Hitty 50 00 10.9. 11.9. 11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9.	C Inline demos-weekly
Device: Interval The Prague Position 2250 Image: Last 7 Days Image: Constraint of the Pragma state of the Pragma sta	Add Report Preview Open Report Eolder
Status:	Sensor List:
4 devices 0 devices not responding 12 connected sensors 0 sensors not responding 2 sensors Out of Range or in Alarm 	Hum MB, SI 93.8 %RH T-Outdoor PRG 72.1 %RH Battery Monitor 100 % External Review Dn
Log Messages: Device Filter: None 173 2013 11:10:53 Control Server: Authorize successful 127:001:50576 Actual sensor reading Actual sensor reading 173 2013 11:10:57 Control Server: Authorize successful 127:001:50576 Actual sensor reading Interval: 173 2013 11:10:58 Control Methods accessful (2001:50:2013 11:10:57) Actual sensor reading interval: 173 2013 11:10:10:58 Control Methods accessful (2001:50:2013 11:10:57) Interval: I. Minute 173 2013 11:10:10:59 Control Methods accessful (2001:50:2013 11:10:57) I. Minute I. Minute	H-Outdoor PHG 011 H-Outdoor PHG 11.5 °C Lx light 32 % RH Jan BMW car 56.0 %RH Sensor 215 23.5 °C Sensor 215 23.5 °C Tam BMW car 25.812 °C TemoMB, Sl 9.3 °C
Tranzoro Trantoza Sola, communantacion successimi (olar varz, communa 5, obreted b)	T-Indoor PRG 12.5 °C 🔻
Next sensor reading: 0:00:58 Next report generating: On 23.9.2013 at 0:00:00	1

Licence: Zdarma verze HWg-PDMS pro 3 sensory Placené verze pro 8 / 20 / 200 / neomezeně senzorů

HWg-Trigger

Windows aplikaci pro detekci událostí a reakce na ně.

Detekuje například odpojení zařízení, výpadek senzoru, hodnotu mimo rozsah nebo příchod poplašného SNMP Trapu.

Reakcí může být odeslání emailu, sepnutí relé po síti nebo odeslání SMS textové zprávy přes HWg-SMS-GW.

Jinou reakcí může být varovné hlášení v systému Windows,

spuštění aplikace, nebo vypnutí počítače.



HW group

PosDamIO

Poseidon Damocles I/O je řádková utilita pro Windows a Linux, pomocí které lze přes XML rozhraní ovládat jednotky Poseidon a Damocles. Zavoláním programu lze vypsat stav sensorů, vstupů a výstupů, ale také nastavit výstup na log. 1 nebo 0.

C W N								
indush Integri j	RT Gdefault: 8853							
ant Lance The second se	Get actual walkes and prist list for antput H (164) to value Y (0. 1. 697). File with configuration for walkeding to the remate device char. 20000 hyte) File to store attual values in 25 forwat							
1	to reveate device configuration to actual malars in text format instice user instice passwerd							
* 3	wilp and exit tion information and exit levels and exit							
1000	avalas.al 192.168.8.41							
1. DunPr 12.168 11. 011 11.11 1.11 1.11 1.11 1.14	.168.1.144							
HT 1011	Desian JP 192.168.1.144							
1Ъ Н.	Safe Bange							
LARE								
2298 5	18.0 25.3							
lensere:								
121224	hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee							
fase adue								
Tuse Ldoe								

SensDesk.com

Online portál pro sběr dat z LAN a GSM senzorů.

SensDesk je internetová služba, do které lze připojit Poseidon2. Všechna zařízení lze spravovat z jediného místa pomocí WWW rozhraní. Můžete sledovat stav senzorů, zobrazit zařízení na mapě, porovnávat vývoj proměnných v čase a vyhodnocovat Alarmová hlášení.

SensDesk je cesta jak zajistit během několika minut funkční spolehlivý dohled zákazníkových technologií, při pevných nákladech na systém. Není třeba složitá instalace systému, ani další server na straně zákazníka.

Fi	refox 🔻						x
	Dashboard SensDesk	× 👽 Poseidon2 3468	× +				
4	🕘 🐠 www.sensdesk.com	n		☆ マ C ^u 🛽 ▾ Goog	gle 👂 I	★ 4 5m	俞
		Deals		Login: rehak3	My account Messages	Log out	<u>^</u>
	Sens	Desk					
		ir sei sois poi tai					
	Dashboard D	evices Sensors Device	groups				
	Dashboard						
	📄 Only alarm v	alues	Only sensors with problem with logging	Devices in group: - All Device groups	APPLY FILTE	R	
	HWg-STE Pu	ish Jan Office (ID: 35)					
	Sensors wit	h unit: °C (Temperature)					
	Office STE ind. 30 min 46 sec s	sgo office STE Outdoor					
	2.5	313					
		113					=
	9.5 42.5						
	23.7 °C	18.3 °C					
	Ares14 (ID:	92)					
	Sensors wit	h unit: °C (Temperature)	Sensors with unit: % (Percent)	Sensors with unit: (Swi	tches)		
	Office Outdo	oor OfficeAr14 Test	Battery Monitor	External Power Input 1 28 sec ago 28 sec ago	Input 2 28 sec ago		
			100 - 100				
	is is	111 112 414		ON ON	as a		
	1 III IIII	60 3 88 	- 25				
	-16 85			.45 1.5	-8.6 1.5		
	15.974 °	c 23.062 °C	76 %	0 °C OFF	0°0		
							J
-							Ŧ

- Přehled všech senzorů na jednom místě
- Centrální nastavení alarmů pro jednotlivé senzory
- Aplikace pro dohled přes mobilní telefony
- Možnost vzdálené konfigurace GSM zařízení.

www.SensDesk.com

Technická specifikace

OVERVIEW	
LAN interface	RJ45 (100BASE-Tx) – 10/100 Mbps network compatible
Supported protocols	IP: ARP, TCP/IP (HTTP, NTP, SMTP, netGSM, HWg-PUSH), UDP/IP (SNMP)
SNMP compatibility	Ver.1.00 compatible, partial ver.2.0 implementation
Internal Logger	250.000 records in flash memory (logged items: Sensors, DI, DO)
SENSORS 1-Wire	
Туре	HW group original accessories: 1-Wire & 1-Wire UNI
Active ports / distance	6xRJ11, max distance 60m per each RJ11 active port
Sensors	Up to 16 sensors in total (temperature + humidity combo sensors count as 2 sensors)
SENSORS RS-485	
	HWg original accessories
Connector / distance	R.I45 + 2x DIP for termination / Max distance 1000m
Sensors	Up to 26 sensors in total (temperature + humidity combo sensors count as 2 sensors)
DI - INPUTS for Dry Co	ontact
Port / type	IN1-IN12 / Digital Input (supports NO/NC Dry contact)
Sensitivity	1 (On) = 0-500 Ω (Max. distance up to 50m)
DO - OUTPUTS	
Port / type	OUT1 - OUT4 / Relay contacts (NC-COM-NO)
Max. voltage / load	60V AC/DC, Max 1A, up to 60VA/24W (0.5A/48V)
State	Power up state (no state restart memory)
RS-232 interface	
External GSM modem	Connect external GSM modem
POWER input	
Port	POWER 9-30V DC
Power input	9-30V DC / 2,50V (typically 250 mA) Connectors: Jack (barrel, inner 2.1 mm outer 5.1 mm) + Terminal Block
POWER output	
Voltage	Power Out = Power IN (9-30V)
Current / Connector	Max. 150mA / Terminal Block
LED Status indicators	
POWER (RJ45 + top)	Green - power OK (top), Ethernet enabled (RJ45)
LINK & Activity (RJ45)	Yellow - Ethernet connectivity
Setup / Alarm	Red
Inputs / Outputs	Green / Yellow
	OFF - Normal state
DIP1: Setup	Load defaults: Set ON, power-up device, toggle 3 times during first 5 seconds
	ON = Security mode (online demo) - remote configuration disabled
	OFF = Non-secure mode - remote configuration enabled
Physical parameters	
Temperature range	Operating: -30 to +85 °C (-22 to +185 °F) / Storage: -35 to +85 °C (-31 to +185 °F)
Dimensions / Weigh	100 x 213 x 35 [mm] / 225 g

Poseidon2 4002 – manuál

H	Wgroup							Pose	idon2	2 400	2	Alarm/ Setup				
	0	0			a	A.C		0	0	0	0	•		Pow	ver 🔍	49
	OUT1	OUT2	Power Out		1-wire/ 1	-wire UNI	r -	IN1	IN2	IN3	IN4			12	V Powe 9-30	er Power V 48V
	•••		••					••				<u> </u>				
	NC1 COM1 NO1	NC2 COM2 NO2	GND +U	Port1	Port2	Port3	Port4	GND	GND IN2	GND IN3	GND IN4	Setu	Eth	ernet ±	- GND	-48V +48V



Rozměry







ſ	HWgroup							Posei	don2	2 400	2	Alarm/ Setup				
	• 0UT1	OUT2	Power Out		1-Wire/ 1	-Wire UNI		IN1	o IN2	o IN3	• IN4	,		Power 12V	Power Power 9-30V 48V	
	•••	•••	••					$\cdot \cdot$	••	••	\cdot	₽			$\cdot \cdot \cdot \cdot$	
9	COM1 NO1	NC2 COM2 NO2	GND +U	Port1	Port2	Port3	Port4	GND	GND IN2	GND IN3	GND IN4	Setu	Ethernet	±	GND +U -48V +48V	



Výstup napájení

Poseidon2 4002 obsahuje svorku PWR OUT pro napájení připojených čidel a detektorů. Například pro detektor kouře.

Napětí PWR OUT odpovídá napájecímu napětí pro Poseidon2 4002!



Relé výstupy



- Popiska NO a NC platí pro stav 0 (Off) a pro vypnuté zařízení
- Pokud je výstup ve stavu 1 (On) je výstup relé "Normally Open" (NO) spojený.
- Signalizace: Stav sepnutí / rozepnutí kontaktu je signalizován kontrolkou.
- Oddělení: Přepínací kontakt je galvanicky oddělen od zbytku zařízení.
- Rozsah ID: Výstupy používají ID adresy v rozsahu 151 až 180.

Inputs - DI vstupy pro kontakty

Na svorky digitálních vstupů lze připojit bezpotenciálové kontakty nebo pin GND. Vstupy jsou galvanicky spojeny s napájecím napětím 12V. <u>Vstupy nelze spojit s napětím 48V</u>!

- Volný, nezapojený vstup má hodnotu "O (Off)".
- Aktivní vstup je označený jako "1 (On)"
- Podporované sensory: Jakýkoliv bezpotenciálový kontakt
- Perioda čtení: 800 ms
- Rozsah ID senzorů: Vstupy používají ID adresy v rozsahu 1 až 24.



M2M rozhraní

Produkt je připraven pro propojení se SW aplikacemi 3. stran.

Popis rozhraní (XML formát, podrobný popis SNMP, mapování Modbus/TCP proměnných) najdete v podrobném manuálu "**Rodina Poseidon**".

- XML (přenos přes HTTP)
- SNMP, SNMP Trapy
- Modbus/TCP
- SMTP (Email)

TIP

 Podrobný popis M2M komunikačního rozhraní a další detaily najdete v podrobném manuálu pro rodinu Poseidon.

SDK (Software Development Kit)

Programátoři mohou použít **HWg SDK** (Software Development Kit) s ActiveX rozhraním a hotovými příklady.

- VB Visual Basic (6.0) (3xx příklady)
- Borland C++ (1xx příklady)
- Microsoft Visual C++ (2xx příklady)
- C# / .NET (5xx příklady)
- Borland Delphi (4xx příklady)
- JAVA
- PHP / ASP
- ostatní příklady které nenavazují na funkce z SDK (všechny 9xx příklady)

Address Woord		B. C. C. 170.	10						
			dare					ADA	
			popla 🧳						
President Line			(a) - mar	en Blander an air	And Particular	- 10-2	in al	- 🖸 ma	
			the first	11.1.11	trans.		A 100 A	😝 Odaty 🍋 kite "	
			Adect[1521	98142	TOVE FOR PD	(B) Decorvect	- R -	2	
			1000	2001210-00-70	#01- #01-	C 1000			
					- Marco	F 102 0	Proceedity		
and the second second		Velcome	9			F UD 3	Micherer		
	CORE Providen & Dame	nin IN		No. of Concession, Name		-ID(8)(0)5 0			
		Lade			10 7				
	-	Constanting rates.			in 1 front	Charges I			
	1000	alician number 1 dane							
Caroni		and a	Contract values	500 (0.250.21 M H		Prine LED.	-		
	-		Nicken number 2 date Downlanding rates			matil2			
	F Second States	Ose	Constant sales	him 10.2021.04.80		A COLOR	And a second		
	· Destadores							eceiver if you are	
CALINE La Contration (1)	C Bast stars are 5					you mus	you must also distribute these components		
UCF map	concernate to the								
Devices Inc. Mr. Pr.	Trakes and	Readmon				- 10	Ind POSEDO	34 GM-44	
101A 5910 X 44 Put	Serve ht						a in install or	ectory of HMp	
0	Device name Online a	ddesa Servio nate	Same D	Current value	Units	-			
U N	Peader (42.202	Nation Network	- P	101	Near	-			
1 U	Poster 0.202	1.04.00 Window 2		- 2	Seen.	_			
	Ponder 0.292	1.94.00 Index 1	20400	16.0	1		ActiveX comp	conents for Visual T. Alinual Studio	
	Posidor 00.202	1 M BO DABHI PVC	91732	18.9	4		of Heig SDA	(.	
MDA heave (01020304 (MIRCITOL-DIGAGEOX	Poredan 00.7012	1.5K 00 Hobor 2	52138	18.3	2	_			
Unspecified device	Ponte 0.702	1.86.80 index 1	57.7%	277	394		100	100	
Data has	Poster 0.202	1.5K80 Dubleo 1	05	-0.0	2	-1			
E Roma I R tot	ELL			14.4	~	2			
P DF maper	Done					A			
Correction Correction	F 043	Q11	The contex	00-04-59-02	00.66	1007 108 1 40		EI	
Rature 17 In 4	Plat	restince Append	distant Carl			23	10		
COSTS TO Selve			an this had			CT 10.77 Facilit			
Device	Safage			And and			•		
PARKET C	PAttern Backete						10 10A 84A		
	Datasia	20 (14, 14, 1, 14)	122,148.1.	(4)		- 54	sarch.		
Piece -	9		19 Hitte	Walson 1		-	Constant Lab		
Status.	14 14 19 2	The layer (Construction and Construction of the layer)							
	Sector .	Cititata 4	0.0.2.55	Unspecified d	levice		2.0.3		
E and a second	1	Core Amage	Inchel/ext	Outputs		Input pins	Output pins	1.01	
Des Not	Hardhake		COMMUNICASI.			🕑 in 0	0 tu0 😒	2.08	
Benef-device	Now	3		0 5	et outputs	😥 in 1	🕑 Out 1		
		L				0 in 2	0.012		
8	O C			Connection		0.63	0.013		
	0	Examp	Bortand C++ E	Statu		Ont	0.045	cost Visual	
1	1		OF LIDE AL			Rhs	0.044		
1				Set output	pin done	2 in 7	0.47		
		Auther	G Lint Franker, stra	Distan	nett	Read values	Pead values		
Value of the second of	. Other and have the other the	1 7	WE Sterry +1	-	_		_		
Copyright (c) 2006-2008 by HW artists All rights reserved.									
The same way pushed units									
Generated on Non Jun 20 18 19 45 2008 for AMag SDK documentation by GLOCATED 1 5 1									
								3	
	a manua						Tarita pail	had a	

Poznámka:

HWg-SDK lze stáhnout z webu HWg v poslední verzi. Vyžadována je pouze registrace emailu.

Update Firmware přes WEB

Firmware jako **.hwg** soubor nahrajete přes http na <u>http://x.x.x.x/upload/</u>. Během přenosu souboru nesmí dojít k výpadku spojení.

🚰 File Upload - Microsoft Internet Explorer							
<u>S</u> oubor Úpr <u>a</u> vy <u>Z</u> obrazit <u>O</u> blíbené <u>N</u> ástroje Nápo <u>v</u> ěda	11						
← Zpět → → → 🖄 👔 🖓 Hledat 🛛 » Google -	»						
Adresa 🕘 http://192.168.6.19/upload 🗾 🔗 Přejít	Odkazy »						
	A						
	_1						
Upload Firmware							
Procházet Upload							
	-						
🗉 Hotovo 🥂 👘 🚺 🔮 Internet	//.						

FirmWare ve formátu .HWg najdete na WWW stránkách, nebo na dodaném CD.

Obnovení nastavení

Obnoví konfiguraci zařízení do výchozího stavu (smaže i všechna hesla):

- 1) Vypněte zařízení odpojením napájení
- 2) Nastavte DIP1 na ON
- 3) Zapněte zařízení
- 4) Zahýbejte několikrát přepínačem DIP1 během prvních 5 sekund po zapnutí napájení.

TIP

 Podrobný popis produktu najdete v podrobném manuálu pro rodinu Poseidon.

Montáž na zeď



Kontakt

HW group s.r.o

Rumunská 26 / 122 Praha 2, 120 00

Tel. +420 222 511 918 Fax. +420 222 513 833

http://www.HW-group.com

