
ENABLE
SS MOTOREK
PULZY
OTACEJ
SMER
E
V_IN GND
ENABLE
REF
D/A
U_OUT GND
ENABLE
INT E 7 6 5 4 3 2 1 0 WR E
A/D
D/A
RD
WR
ENABLE
REP
REPRO
RESET2
P2.7
P2.6
P2.5
P2.4
P2.3
P2.2
P2.1
P2.0
ENABLE
8 x LED
E
ENABLE
7 6 5 4
3 2 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0
P1.7
P1.0
OUT0 OUT1 OUT2
POSIL
IN0 IN1 IN2
UCC
GND
SPI
SS
MOSI
MISO
SCK
ENABLE
ON/OFF
DISPLEJ
E 7 6 5 4 3 2 1 0 ON
8 x TLACITKO
E
7 6 5 4 3 2 1 0
ENABLE
S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0
RESET
P3.7
P3.0
12V
-12V
MOD1
MOD2
MOD1
MOD2
SPI
SCK
MISO
MOSI
SS
P3.7
P3.6
P3.5
P3.4
P3.3
P3.2
P3.1
P3.0
P1.7
P1.6
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0
R1
R5
S1
S5